RTN400

Controles para muebles frigoríficos y cámaras frigoríficas con compresor a bordo de la máquina



- Montaje en panel
- Algoritmos de Ahorro Energético y control mejoradas de los descarches
- 8 aplicaciones precargadas
- Desescarche único / doble evaporador
- Resistencias anti-vaho (Frame Heater)
- Auto-configuración de red Local
- Conexión directa a las cargas (Hasta 2 HP)
- Control de la tensión de alimentación LVD
- Fácil retrofit de instrumentos Eliwell y/o de terceras partes
- Presencia de una salida open collector

MONTAJE MECÁNICO

No monte el instrumento en lugares expuestos a una alta humedad y/o suciedad; es idóneo para ser utilizado en entornos con contaminación ordinaria o normal. Deje aireada la zona cercana a las ranuras de enfriamiento del instrumento.



CONEXIONES



* NOTA: las entradas analógicas PB1...PB5 pueden configurarse también como Entradas Digitales D.I.

	BORNES						
1-2	NEUTRAL. Son bornes de alimentación.		15-16-17	Conexión con el teclado exterior KDEPlus o KDWPlus o con el módulo echo ECPlus.			
3	LINE. Son bornes de alimentación.		19-18	Conexión sonda PB1.			
4	Borne Común OUT2		21-20	Conexión sonda PB2			
5	N.A. OUT2		23-22	Conexión sonda PB3.			
6	N.C. OUT2		23-24	Conexión sonda PB4.			
7	Borne Común OUT3		23-25	Conexión sonda PB5.			
8	N.C. OUT3		27-26	Entrada digital (DI).			
9	N.A. OUT3		28-29	LINK². Conexión 1 - red local.			
10	Borne Común OUT1		30-31	LINK². Conexión 2 - red local.			
11	N.A. OUT1		32-33	Salida Open Collector (OC).			
12	No usado		Α	TTL conexión Unicard/DMI/Multi Function Key			
13	Borne Común OUT4		34-35-36	RS485. Conexión 1 - Gateway de supervisión.			
14	N.A. OUT4		37-38-39	RS485. Conexión 2 - Gateway de supervisión.			

APLICACIONES PREDEFINIDAS

DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES

AP1 (Latticini e Frutta/Verdura): Mueble Tradicional/Mural MT (2°C)	- descarche durante parada - 1 sonda.
AP2 (Latticini e Frutta/Verdura): Mueble Tradicional/Mural MT (-4°C)	- desescarche por resistencias (horas aparato) - 2 sondas.
AP3 (Surgelati): Isla/Vitrina BT (-22°C)	 desescarche por resistencias (horas aparato) Ventiladores evaporador (FCO=2, duty cycle siempre ON en caso de error sonda) 2 sondas.
AP4 (Surgelati): Isla/Vitrina BT (-25°C)	 desescarche por resistencias (ore apparecchio) Ventiladores evaporador (FCO=2, duty cycle siempre ON en caso de error sonda) Resistencias anti-vaho (Frame Heater) 2 sondas.

AP5-6-7-8 (Latticini e Frutta/Verdura):

Parámetros iguales a los de la aplicación **AP1**.

FUN	CIÓN	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6	AP7	AP8
ENTRA	ADAS								
PB1	(NTC)	REG1	REG1	REG1	REG1	REG1	REG1	REG1	REG1
PB2	(NTC)			类/					
PB3	(NTC)								
PB4	(NTC)								
PB5	(NTC)								
DI	(par. H18)	AUX	AUX	AUX	AUX	AUX	AUX	AUX	AUX
SALID	AS								
OUT1	(relè 2Hp)	ð	ð	8	ð	8	8	ð	ð
OUT2	(relè 16A)			***					
OUT3	(relè 8A)	((•))	((•))	X	X	((•))	((•))	((•))	((•))
OUT4	(relè 8A)	(AUX)	(AUX)	(AUX)	(AUX)	(AUX)	(AUX)	(AUX)	(AUX)
oc				((•))	Frame Heater				

REGULACIÓN

El RTN400 regulará siempre en modo estándar.

El regulador se activará cuando la temperatura supere el valor T > SP1+dF1 y se desactivará cuando T < SP1. En estas aplicaciones, el diferencial de regulación trabaja en modo relativo.

RED LOCAL Y DE SUPERVISIÓN

Una red local (LINK²) puede estar compuesta de un máximo de 8 instrumentos RTN400 y permite conectar solo uno de los instrumentos a la red de supervisión Modbus.

La red LINK² permite simplificar el cableado de la red de supervisión. Más concretamente, se puede conectar la línea RS485 de supervisión a cualquiera de las placas de la LINK². Esta última se encargará automáticamente de "repartir" las comunicaciones con las otras placas. La red RS485 no requiere ninguna configuración específica de las direcciones ya que utiliza las ya seleccionadas para la supervisión de la red (parámetro Adr).

Los parámetros afectados son los siguientes:

PAR.	DESCRIPCIÓN	САМРО	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6	AP7	AP8	U.M.
L00	Selecciona qué sonda compartir: diS (0) = deshabilitada Pb1 (1) = compartirá la sonda Pb1 Pb2 (2) = ccompartirá la sonda Pb2 Pb3 (3) = compartirá la sonda Pb3 Pb4 (4) = compartirá la sonda Pb4 Pb5 (5) = compartirá la sonda Pb5 Pbi (6) = compartirá la sonda virtual		diS	núm							
L01	Comparte con la red LAN el valor visualizado.		0	0	0	0	0	0	0	0	núm
L02	Envía a la red LAN el valor del Setpoint cuando se modifica. no $(0) = no;$ yES $(1) = si.$		no	opción							
L03	Habilita el envío a la red LAN de la petición de desescarche. no = no; yES = si.	no/yES	no	opción							
L04	Modalidad de final desescarche. ind (0)= independiente; dEP (1)= dependiente.	no/yES	ind	opción							
L05	Habilita la sincronización del comando Stand-by. no $(0) = no$; yES $(1) = si$.	no/yES	no	opción							
L06	Habilita la sincronización del comando luces. no $(0) = no$; yES $(1) = si$.	no/yES	no	opción							
L07	Habilita la sincronización del comando Energy Saving. no $(0) = no$; yES $(1) = si$.		no	opción							
L08	Habilita la sincronización del comando AUX. no $(0) = no$; yES $(1) = si$.	no/yES	no	opción							
L10	Configura el tiempo máximo de espera para el final de los desescarches dependientes.	0250	30	30	30	30	30	30	30	30	min

CONTROL DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Mediante el uso de una entrada analógica específica, se puede monitorizar la tensión de alimentación.

Cuando la tensión baja por debajo del umbral mínimo (configurado con el parámetro **SPL**) o supera el umbral máximo (configurado con el parámetro **SPH**), dependiendo del valor del parámetro **SOU** se deshabilitan una, dos o todas las salidas.

Quando la tensión supera el valor **SPL+dFL** o baja del valor **SPH-dFL**, las salidas vuelven a habilitarse, teniendo en cuenta posibles retardos seleccionados. Si **SPL/SPH** = 0 el control de baja/alta tensión está deshabilitado.

Los diagramas de regulación y un ejemplo de funcionamiento del compresor son como se muestra a continuación:



FRAME HEATER (RESISTENCIAS ANTI-VAHO)

Este regulador permite activar las resistencias anti-vaho de una vitrina o de un mueble frigorífico. El instrumento permite gestionar una salida O.C. (SSR exterior pilotado mediante una salida Open Collector). A continuación se incluye un ejemplo de conexión:



KEYB

La regulación podrá ser:

- con Duty Cycle fijo (con un porcentaje de actuación fijo igual a FH4).
- modulante, dependiendo del valor que lee la sonda "frame heater" (ver gráfico).



PAR.	DESCRIPCIÓN	САМРО	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	AP6	AP7	AP8	U.M.
FH	Selecciona qué sonda será utilizada por las resistencias anti-vaho (Frame Heater): diS (0) = deshabilitada; dc (1) = funciona en modalidad Duty Cycle Pb1 (2) = utilizará la sonda Pb1; Pb2 (3) = utilizará la sonda Pb2 Pb3 (4) = utilizará la sonda Pb3; Pb4 (5) = utilizará la sonda Pb4 Pb5 (6) = utilizará la sonda Pb5; Pbi (7) = utilizará la sonda virtual	diS, dc, Pb1Pb5, Pbi	dc	dc	dc	dc	dc		dc	Pb4	núm
FHt	Duración periodo de funcionamiento de las resistencias anti-vaho. NOTA = usada solo en caso usar la salida OC con relé SSR.		30	30	30	30	30		30	30	sec*10
FH0	Configuración del Punto de intervención relativo al Frame Heater.	-58,0302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	°C/°F
FH1	Configuración del Offset relativo al Frame Heater.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	°C/°F
FH2	Configuración de la Banda relativa al Frame Heater.	0,025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	°C/°F
FH3	Configuración del Porcentaje mínimo del Frame Heater.		0	0	0	0	0		0	20	%
FH4	Configuración del Porcentaje máximo del Duty Cycle día.		75	75	75	75	75		75	100	%
FH5	Configuración del Porcentaje máximo del Duty Cycle noche.	0100	50	50	50	50	50		50	80	%
FH6	Configuración del Porcentaje durante el desescarche.	0100	100	100	100	100	100		100	100	%

CONEXIONES CON TERMINAL DE USUARIO Y DISPLAY REMOTO

A cada base de potencia se le puede conectar solo un teclado **KDEPlus** o **KDWPlus** (Terminal usuario) y eventualmente un módulo **ECPlus** (Display remoto) para la visualización remota, mediante el debido conector presente en el teclado.



INTERFAZ DE LOS TECLADOS KDEPlus y KDWPlus					
KDEPlus	KDWPlus				
TECLAS KDEPlus	TECLAS KDWPlus				
UP Pulsar y soltar Se desplaza por los items del menú Incrementa los valores Pulsar al menos durante 5 segundos Activación manual del desescarche Función configurable por el usuario (par. H31)	VP Pulsar y soltar Se desplaza por los items del menú Incrementa los valores Pulsar al menos durante 5 segundos Función configurable por el usuario (par. H31)				
DOWNPulsar y soltarSe desplaza por los items del menúDisminuye los valoresPulsar al menos durante 5 segundosFunción configurable por el usuario (par. H32)	DOWN Pulsar y soltar Se desplaza por los items del menú Disminuye los valores Pulsar al menos durante 5 segundos Función configurable por el usuario (par. H32)				
STAND-BY (ESC) Pulsar y soltar Vuelve a un nivel anterior respecto al menú actual Confirma valor parámetro Pulsar al menos durante 5 segundos Activación manual del Stand-by Función configurable por el usuario (par. H33)	STAND-BY Pulsar y soltar Vuelve a un nivel anterior respecto al menú actual Confirma valor parámetro Pulsar al menos durante 5 segundos Activación manual del Stand-by Función configurable por el usuario (par. H33)				
SET SET (ENTER) Pulsar y soltar Visualiza eventuales alarmas (si las hubiera) Accede al menú de Estado Máquina Confirma las órdenes Pulsar al menos durante 5 segundos Accede al menú de Programación	SET (ENTER) Pulsar y soltar Visualiza eventuales alarmas (si las hubiera) Accede al menú de Estado Máquina Confirma las órdenes Pulsar al menos durante 5 segundos Accede al menú de Programación				
NOTA : Los 2 teclados KDEPlus y KDWPlus son equivalentes y garantizan las mismas funciones.	DESESCARCHE (ESC) Pulsar y soltar Activación manualedesescarche (defrost) Vuelve a un nivel anterior respecto al menú actual AUX/LUCE				
	Pulsar y soltar Activa la salida AUX / Enciende la Luz				
Led SET Reducido / Economy Encendido fijo: ahorro energético activo Parpadeando: set reducido activo Off: en caso contrario	Image: Second state sta				
Led Compresor Encendido fijo: compresor activo Parpadeando: retardo, protección o activación bloqueada Off: en caso contrario	Led Defrost (Desescarche)Encendido fijo:desescarche activoParpadeando:activación manual o mediante DIOff:en caso contrario				
Led Ventiladores Encendido fijo: ventiladores activos Off: en caso contrario	AUX Led Aux Encendido fijo: salida Aux activa y/o luz encendida Parpadeando: Ciclo Abatimiento activo				
C Encendido fijo: configuración en °C (dro=0) Off: en caso contrario	Encendido fijo: configuración en °F (dro=1) Off: en caso contrario				
LED (SOL	O KDWPlus)				
RH% Activación forzada de los Ventiladores (Hxx = 15)	Teclado bloqueado				
Aux 🔆 Activación del Relé de luz con tecla	Desescarche (defrost) activo				
Instrumento apagado					

CARGA DE APLICACIONES PREDEFINIDAS

El procedimiento para cargar una de las aplicaciones predefinidas es el siguiente:

- al encender el instrumento mantenga pulsada la tecla 🖙: aparecerá la etiqueta "AP1";
- recorra las distintas aplicaciones (AP1... AP8) mediante las teclas (> y (>);
- eleccione la aplicación deseada mediante la tecla 💷 (en el ejemplo la aplicación "AP3") o
- anule la operación pulsando la tecla 🔘 o por tiempo máximo (time-out);
- si la operación se lleva a cabo con éxito, el display visualizará "yES", en caso contrario visualizará "no";
- pasados unos segundos el instrumento volverá a la pantalla principal:



PROCEDIMIENTO DE RESET

El **RTN400** puede ser **RESETEADOS** y volver a cargar los valores de fábrica de una manera simple e intuitiva. Basta con volver a cargar una de las aplicaciones básicas (véase "Carga de aplicaciones predefinidas).

Dicho **RESET** puede resultar necesario en situaciones donde el funcionamiento normal del instrumento se ha visto afectado o en caso de que se decida volver al estado inicial (ej: valores Aplicación AP1).

¡ATENCIÓN!: Esta operación restablece el estado inicial del instrumento asignando a los parámetros el valor previsto de fábrica. Se perderán todas las modificaciones que se hayan podido aportar a los parámetros de trabajo.

MENU ESTADO MÁQUINA

Pulsando y soltando la tecla 💷 se puede acceder al menu "Estado Máquina". Si no hay alarmas en curso se visualiza la etiqueta "SEt". Con las teclas 🔿 y 👟 puede recorrer todas las carpetas del menú:

• SEt: configuración del Punto de Intervención; • ALr: carpeta alarmas (visible solo si hay alarmas activas); carpeta parámetros reloj - contiene: rtC: • dAy: día de la semana; • h: hora: • ': minutos; • Pb1...Pb5: valor sondas Pb1...Pb5; • idF: número máscara firmware; • reL: número release firmware; visualiza cuantos instrumentos de la Link2 han sido • LAn: reconocidos (si el instrumento está fuera de la red LAn=0).

Configurar el Punto de intervención: Para visualizar el valor del Punto de Intervención pulse (SET) cuando se visualiza la etiqueta "SEt". Su valor aparecerá en el display. Para variar el valor del Punto de Intervención utilice, antes de 15 seg., las teclas () y (). Para confirmar la modificación pulse (SET).

Visualizar las sondas: Cuando aparecen las etiquetas Pb1 ... Pb5, pulsando la tecla se muestra el valor medido por la sonda asociada (NOTA: el valor no se puede modificar).

MENÚ DE PROGRAMACIÓN

Para entrar en el menú "Programación" pulse durante más de 5 segundos la tecla **set**. Si así se ha previsto, se le pedirá una CONTRASEÑA de acceso **PA1** para los parámetros de "Usuario" y **PA2** para los parámetros de "Instalador" (véase apartado "CONTRASEÑA").

Parámetros "**Usuario**": Al acceder el display visualizará el primer parámetro (ej. "**diF**"). Pulse (a) y (c) para recorrer todos los parámetros del nivel actual. Seleccione el parámetro deseado pulsando (ser). Pulse (a) y (c) para modificarlo y (ser) para guardar la modificación.

Parámetros "Instalador": Al acceder el display visualizará la primera carpeta (ej. "CP").

(Para ver la lista de parámetros de "Instalador" ver Manual Usuario descargable en la web Eliwell).

NOTA: aconsejamos apagar y volver a encender el instrumento cada vez que modifique la configuración de los parámetros para evitar un mal funcionamiento de la configuración y/o de las temporizaciones en curso.

TECLADO COMPARTIDO EN LINK²

Desde cualquier dispositivo de una red Link², podemos, mediante el teclado local, navegar hasta uno cualquiera de los otros dispositivos conectados a la Link².

Este menú se activa, desde el menú por defecto, pulsando al mismo tiempo las teclas (>) y () durante 5 segundos. Cuando se halla activa la visualización remota, parpadean los iconos °C y °F.

Se le pedirá que introduzca el valor de **Adr**.

Para volver al menú por defecto:

- Pulse las teclas < y 🕕 durante 5 segundos;
- Transcurrido un tiempo máximo, de 60 segundos, desde la última vez que se ha pulsado una tecla.

Durante la "remotización del display", el teclado local (del dispositivo al que se ha remotizado el display) se encuentra bloqueado. Se desbloquea una vez pasados 3 segundos desde que se sale de la visualización del display.

Si durante la visualización "remota" falla la conexión, el display visualizará:



PASSWORD

Contraseña **PA1**: permite acceder a los parámetros de "Usuario". Por defecto la contraseña no está habilitada (**PS1=0**). Contraseña **PA2**: permite acceder a los parámetros de "Instalador". Por defecto la contraseña está habilitada (**PS2=15**). (para más detalles véase el Manual Usuario descargable en la web Eliwell)

La visibilidad de PA2 es:

- 1) **PA1** y **PA2≠0**: Pulsando **set** más de 5 segundos se visualiza PA1 y PA2. Podemos decidir si accederemos a los parámetros de "Usuario" (PA1) o a los parámetros de "Instalador" (PA2).
- 2) **En otro caso**: La contraseña **PA2** se encuentra presente entre los parámetros de nivel1 al final. Si ha sido habilitada, se le pedirá para acceder a los parámetros de "Instalador".

Pulse 💷 para introducir la contraseña; utilice 🕿 / 👟 para cambiar el valor y 💷 para confirmar.

NOTA: Si el valor introducido es erróneo, se visualiza de nuevo la etiqueta PA1/PA2 y debemos repetir el procedimiento.

BOOT LOADER POR LO FIRMWARE

El instrumento dispone de Boot Loader, por lo que se puede actualizar el Firmware directamente en el sitio. La actualización puede realizarse mediante UNICARD u MULTI FUNCTION KEY (MFK).

Para efectuar la actualización:

- Conecte la UNICARD/MFK con aplicación;
- Alimente el instrumento en caso de estar apagado; en caso contrario apague y vuelva a encenderlo **NOTA**: la UNICARD/MFK puede conectarse también con el instrumento alimentado.
- Espere a que el led de la UNICARD/MFK parpadee (operación en curso);
- La operación concluirá cuando el Led de la UNICARD/MFK, esté:
 - ENCENDIDO: operación finalizada correctamente;
 - **APAGADO**: operación no realizada (aplicación no compatible ...)

ATENCIÓN: la visualización del led está garantizada solo en las UNICARD fabricadas desde la semana 18-12 en adelante.

Para poder realizar la descarga de la aplicación Firmware en la UNICARD (en modo CLONE, tal como se hace con los mapas de parámetros) ha de utilizarse el Device Manager (versión 05.00.06 o siguiente), que se puede descargar en la web de Eliwell tras realizar un registro de 2° nivel.

NOTA: con esta versión de Device Manager la UNICARD podrá conectarse <u>DIRECTAMENTE</u> sin usar la DMI.

RELOJ (RTC)

Con el reloj se pueden configurar los horarios de desescarche (6 franjas para los días laborables y 6 franjas para los días festivos), el desescarche periódico (cada **n** días) y los eventos diarios (1 evento para los días laborables y 1 evento para los días festivos)

Descripción	Rango	U.M.
Horario actual: minutos	059	min
Horario actual: horas	023	horas
Horario actual: día (0 = domingo; 1 = lunes; ; 6 = sábado)	06	días

Los desescarches por franjas horarias y el desescarche periódico funcionan de modo excluyente (no funcionan al mismo tiempo). En caso de que se halle activado el desescarche mediante RTC, y el reloj esté averiado, el desescarche funcionará según la modalidad asociada a **dit** (con tal de que ≠ 0).

UNICARD / MULTI FUNCTION KEY

La Unicard/Multi function key se conecta al puerto serie (TTL) y permite programar rápidamente los parámetros del instrumento. Acceda a los parámetros "Instalador" introduciendo la PA2, recorra las carpetas con (a) y (b) hasta visualizar la carpeta FPr. Selecciónela con (set), recorra los parámetros con (a) y (b) y seleccione la función con (e). UL).

- Carga (UL): seleccione UL y pulse set. Con esta operación se cargan desde el instrumento a la llave los parámetros de programación. Si la operación se completa con éxito el display visualizará "yES", en caso contrario "no".
- Formateo (Fr): Con este comando puede formatear la Unicard/Multi function key. (es aconsejable en caso de ser la primera utilización).
 ¡ATENCIÓN!: El uso del parámetro Fr borra todos los datos existentes. La operación no puede anularse.
- Descarga: Conecte la Unicard/Multi function key al instrumento apagado. Al encender la descarga de los datos desde la Unicard/Multi function key al instrumento arrancará automáticamente. Tras el chequeo de pilotos, el display visualizará "dLy" si la operación se ha completado y "dLn" en caso de operación fallida.
- **NOTA**: Tras la descarga, el instrumento funcionará con las configuraciones del nuevo mapa recién cargado.



DEVICE MANAGER

El **RTN400** puede comunicarse con el software "Device Manager" mediante la interfaz DMI.

Dicha conexión permite gestionar con PC el valor/visibilidad de los parámetros fijos y los presentes en los vectores. La conexión se produce directamente en el instrumento como en el caso del Unicard.

TABLA DE PARÁMETROS DE "USUARIO"

PAR. DESCRIPCIÓN U.M. CAMPO AP1-AP5-AP6-	AP7-AP8 AP2 -4,0 -4,0 4,0 10,0	AP3 -22,0	AP4
B Punto de intervención de regulación de la Temperatura segundo termostato. °C/°F LS1 HS1 2,0 B dF1 Diferencial de intervención (absoluto o relativo). Nota: dF1 ≠ 0. °C/°F -58,0 302 4,0 Valor máximo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. Valor máximo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LS1 HdL 10,0 yriceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LS1 HdL 10,0 Y viceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LS1 HdL 10,0 Y viceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LdL HS1 -10,0 yriceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LdL HS1 -10,0 Y iceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LdL HS1 -10,0 Y iceversa. Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos. barrer 0 250	-4,0 4,0 10,0	-22,0	25.0
O Sr T El Punto de intervención es visible solo en el menú "estado máquina". Cr T EST151 2,0 O dF1 Diferencial de intervención (absoluto o relativo). Nota: dF1 ≠ 0. °C/°F -58,0 302 4,0 Valor máximo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. Valor máximo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LS1 HdL 10,0 y viceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LS1 HdL 10,0 Yalor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LS1 HdL 10,0 Yalor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. °C/°F LdL HS1 -10,0 y viceversa. °C/°F LdL HS1 -10,0 -10,0 y viceversa. Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos. herror 0 250	4,0	-22,0	-7511
O dF1 Differencial de intervención (absoluto o relativo). Nota: dF1 ≠ 0. 3C/2F -58,0302 4,0 Valor máximo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. Valor máximo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. 0°C/°F LS1 HdL 10,0 Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. 0°C/°F LS1 HdL 10,0 Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. 0 -10,0 Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. NOTA: Los dos set son interdependientes: LS1 no puede ser mayor que HS1 °C/°F LdL HS1 -10,0 viceversa. Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos. herme 0 250 10	10,0	2.0	-23,0
Image: Second	10,0	2,0	2,0
y viceversa. Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. C/°F LdL HS1 -10,0 y viceversa. -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 utility Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos. -10,0 -10,0 -10,0		-10.0	-10.0
B Valor mínimo que se le puede atribuir al Punto de intervención SP1. NOTA: Los dos set son interdependientes: LS1 no puede ser mayor que HS1 °C/°F LS1 NOTA: Los dos set son interdependientes: LS1 no puede ser mayor que HS1 °C/°F LL1 Intervalo de tiempo entre el inicio de dos desescarches consecutivos. LdL HS1		,.	
O LS1 NOTA: Los dos set son interdependientes: LS1 no puede ser mayor que HS1 °C/°F LdL HS1 -10,0 y viceversa.			
y viceversa.	-10,0	-30,0	-30,0
Unit O = función deshabilitada (no se ejecuta NUNCA el desescarche).	9	25	25
dE1 Tiempo máx. desescarche 1º Evaporador. min 1250 50	70	60	60
Establece la duración máxima del desescarche en 1º Evaporador.	10.0	10.0	10.0
dS1 Temperatura de final desescarche T del l'Evaporador (solo si dP1 \neq dIS). ^{SUPE} -58,0 302 TU,0	10,0	12,0	12,0
$dPH \begin{bmatrix} 10 \text{ and mice desearche penduce (solid state 4)}, \\ 0 \dots 23 = \text{hora de inicio; } 24 = \text{deshabilitado,} \\ 10 \dots 24 \end{bmatrix} \text{ horas } 0 \dots 24 \end{bmatrix}$	24	24	24
$\frac{\partial \mathbf{P}_{\mathbf{n}}}{\partial \mathbf{P}_{\mathbf{n}}} \text{Minutos inicio desescarche periódico (sólo si dCt ≠ 4).} \qquad \text{min} 0 \dots 59 \qquad 0$	0	0	0
dPd Intervalo entre un desescarche y el siguiente (funcionamiento periódico) (sólo si dCt≠4) días 17 1	1	1	1
FSt Temperatura de bloqueo ventiladores; si el valor leído resulta mayor que FSt, provoca el oC/oE -58.0302		-3.0	-3.0
paro de los ventiladores (sólo si FP1 \neq diS).		5,5	5,5
Og Fdt Retardo activación ventiladores tras un desescarche. min 0 250 20 dt drainaga timo Tiempo de gates min 0 250		5	5
Oc Ot Initial of the control of the co		5	5
$\partial \mathbf{F}$ dFd $\partial \mathbf{F}$ (0) = Ventiladores Apagados; On (1) = Ventiladores Encendidos. $\partial \mathbf{F}$ (0) = Ventiladores Apagados; On (1) = Ventiladores Encendidos.		On	On
Alarma de máxima sonda 1. Valor de temperatura (entendido como distancia del Punto			
((•)) HA1 de intervención o en valor absoluto según Att) que al ser superado por arriba provoca la °C/°F LA1302 10,0	10,0	-15,0	-15,0
activación de la señalización de alarma.			
Alarma de minima sonda 1. Valor de temperatura (entendido como distancia del Punto	10.0	100	10.0
activación de la señalización de alarma	-10,0	-40,0	-40,0
Polaridad de la salida de alarma.		overtere	
0 = alarma activa y salida inhabilitada; 1 = alarma activa y salida habilitada.	ro no presente en lo	s vectore	S)
FHO Config. del Punto de Intervención relativo al Frame Heater (sólo si FH≠dis y FH≠dc). °C/°F -58,0302			0,0
FH1 Configuración del Offset relativo al Frame Heater (sólo si FH≠dis y FH≠dc). °C/ºF 0,025,0 VVVV FU2 Canfiguración del Danda solativa al Frame Heater (sólo si FH≠dis y FH≠dc). °C/ºF 0,025,0			0,0
FH2 Configuración de la Banda relativa al Frame Heater (sólo si FH≠dis y FH≠dc). Configuración del Porcentaie mínimo del Frame Heater (sólo si FH≠dis y FH≠dc). Configuración del Porcentaie mínimo del Frame Heater (sólo si FH≠dis y FH≠dc).			20,0
FH4 Configuración del Porcentaje mínimo del Puty Cycle día.			75
FH5 Configuración del Porcentaje máximo del Duty Cycle notte. % 0 100			50
FH6 Configuración del Porcentaje durante el desescarche. % 0 100			100
PS1 Contraseña 1. Si está habilitada (PS1 ≠ 0), activa la contraseña de acceso a los núm 0250 0	0	0	0
parametros de nivel 1 (Usuario).			
CA1 Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb1 $^{\circ}C^{0}E$ -30.0, 30.0 0.0	0.0	0.0	0.0
Dicha suma se utiliza tanto para la temperatura visualizada como para la regulación.	0,0	0,0	0,0
Calibración sonda Pb2 (sólo si H42 = Pro).			
CA2 Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb2. 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0	0,0	0,0
Dicha suma se utiliza tanto para la temperatura visualizada como para la regulación.			
CA3 Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb3 . °C/°F -30.030.0 0.0	0.0	0.0	0,0
Dicha suma se utiliza tanto para la temperatura visualizada como para la regulación.		-,-	- / -
Calibración sonda Pb4 (sólo si H44 = Pro).			
CA4 Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb4 . 0,0 0,0 0,0	0,0	0,0	0,0
Dicha suma se utiliza tanto para la temperatura visualizada como para la regulación.			
CAS Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por Pb5 . °C/°F -30.030.0 0.0	0.0	0.0	0.0
Dicha suma se utiliza tanto para la temperatura visualizada como para la regulación.	- , -	- / -	
Modalidad de visualización durante el desescarche.			
0 = visualiza la temperatura leída por la sonda			
ddL desestance where a light a sequence of the	2	2	2
2 = visualiza la label dEF durante el desescarche v hasta que se alcanza el SEt			
(o hasta que transcurrre Ldd)			
1 Idd Valor de tiempo máximo (time out) para dochloquioar al display latiguida dEE in 0.250 40	40	40	40
valor de de la productiona de la productiona destructura en destructura en de la productiona de la pro			

NOTA: entre los parámetros del menú "USUARIO" está presente también **PA2** che permite acceder al menú "**Instalador**".

DIAGNÓSTICOS

El estado de alarma se indica siempre mediante el zumbador (si lo hubiera) y con el icono de alarma ((•)). Para apagar el zumbador, pulse y suelte una tecla cualquiera, el icono seguirá parpadeando.

NOTA: Si hubiera tiempos de desactivación de alarma en curso (carpeta "AL" de la Tabla Parámetros), la alarma no se señala.

TABLA "ALARMAS"

Label	Avería	Causa	Efectos	Solución del Problema
E1	Sonda Pb1 averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta E1 Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda (HOO) compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
E2	Sonda Pb2 averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta E2 Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda (HOO) compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
E3	Sonda Pb3 averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta E3 Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda (HOO) compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
E4	Sonda Pb4 averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta E4 Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda (HOO) compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
E5	Sonda Pb5 averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta E5 Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda (HOO) compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
EL	Sonda LINK ² averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta EL Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
Ei	Sonda VIRTUAL averiada	 lectura de valores por fuera del rango de funcionamiento sonda averiada / cortocircuitada / abierta 	 Se visualiza la etiqueta Ei Icono Alarma fijo 	 compruebe el tipo de sonda compruebe el cableado de las sondas cambie la sonda
AH1	Alarma de ALTA Temperatura 1	valor leído por la sonda 1 > HA1 tras un tiempo igual a tA1 . (véase "ALARMAS DE TEMP. MAX/MIN")	 Se registra la etiqueta AH1 en la carpeta ALr No afecta a la regulación 	Espere a que el valor leído por la sonda selecta con rA1 vuelva por debajo de HA1-AFd .
AL1	Alarma de BAJA Temperatura 1	valor leído por la sonda 1 < LA1 tras un tiempo igual a tA1 . (véase "ALARMAS DE TEMP. MAX/MIN")	 Se registra la etiqueta AL1 en la carpeta ALr No afecta a la regulación 	Espere a que el valor leído por la sonda selecta con rA1 vuelva por encima de LA1+AFd .
AH2	Alarma de ALTA Temperatura 2	valor leído por la sonda 2 > HA2 tras un tiempo igual a tA2 . (véase "ALARMAS DE TEMP. MAX/MIN")	 Se registra la etiqueta AH2 en la carpeta ALr No afecta a la regulación 	Espere a que el valor leído por la sonda selecta con rA2 vuelva por debajo de HA2-AFd .
AL2	Alarma de BAJA Temperatura 2	valor leído por la sonda 2 < LA2 tras un tiempo igual a tA2 . (véase "ALARMAS DE TEMP. MAX/MIN")	 Se registra la etiqueta AL2 en la carpeta ALr No afecta a la regulación 	Espere a que el valor leído por la sonda selecta con rA2 vuelva por encima de LA2+AFd .
EA	Alarma Exterior	activación de la entrada digital	 Se registra la etiqueta EA en la carpeta ALr Icono Alarma fijo Bloqueo de la regulación como solicitado de EAL. 	Compruebe y elimine la causa exterior que ha provocado la alarma en D.I.
OPd	Alarma Puerta Abierta	activación del entrada digital (durante un tiempo mayor a tdO)	 Se registra la etiqueta Opd en la carpeta ALr Icono Alarma fijo Bloqueo de la regulación como solicitado de dOd. 	 cierre la puerta retardo señalización alarma definida por OAO.
Ad2	Final de Desescarche por tiempo (time-out)	final desescarche por tiempo y no porque se ha alcanzado la temperatura de finalización del desescarche leída por Pb2.	 Se registra la etiqueta Ad2 en la carpeta ALr Icono Alarma fijo 	Espere al desescarche siguiente para el rearme automatico
Prr	Alarma Precalentamiento	Alarma regulador Entrada precalentamiento activo	 Se visualiza la etiqueta Prr Icono Compresor parpadeando Bloqueo regulación (Compresor y Ventiladores) NOTA: se bloqueará también el desescarche si es con gas caliente. 	Regulador entrada precalentamiento apagado (OFF)
E10	Alarma Reloj	 Batería del reloj (RTC) descargada. RTC avería 	 Se registra la etiqueta E10 en la carpeta ALr Funciones referidas al reloj no presentes 	Conectar el instrumento a la alimentación.

Label	Avería	Causa	Efectos	Solución del Problema
HiP	Alarma de ALTA Tensión	valor de tensión leído por la entrada analógica superior al valor de SPH .	 Se visualiza la etiqueta HiP Icono Alarma fijo Bloqueo regulación en función del valor de SoU 	 Espere a que el valor leído por la entrada analógica vuelva por debajo de (SPH-dFL)
LoP	Alarma de BAJA Tensión	valor de tensión leído por la entrada analógica inferior al valor de SPL .	 Se visualiza la etiqueta LoP Icono Alarma fijo Bloqueo regulación en función del valor de SoU 	 Espere a que el valor leído por la entrada analógica vuelva por encima de (SPL+-dFL)
nPA	Alarma Presostato generico	Activación alarma Presostato por obra del presostato generico de presión	 Si el número de activaciones del presostato es n < PEn: Se registra la carpeta nPA en la carpeta ALr con el número de activaciones del presostato Se bloquea la regulación 	Comprobar y eliminar la causa que ha provocado la alarma en la D.I. (Reset Automático)
LPA	Alarma Presostato de mínima	Activación alarma Presostato por obra del regulador presostato de mínima presión	 Si el número de activaciones del presostato es n < PEn: Se registra la carpeta LPA en la carpeta ALr con el número de activaciones del presostato Se bloquea la regulación 	Comprobar y eliminar la causa que ha provocado la alarma en la D.I. (Reset Automático)
HPA	Alarma Presostato de máxima	Activación alarma Presostato por obra del regulador presostato de máxima presión	 Si el número de activaciones del presostato es n < PEn: Se registra la carpeta HPA en la carpeta ALr con el número de activaciones del presostato Se bloquea la regulación 	Comprobar y eliminar la causa que ha provocado la alarma en la D.I. (Reset Automático)
PA	Alarma Presostato generico	Activación alarma Presostato por obra del presostato generico de presión	Si el número de activaciones del presostato es n =PEn : • Se visualiza la etiqueta PA • Se registra la etiqueta PA en la carpeta ALr • Led alarma activo • Activación relé (si está configurado) • Se bloquea la regulación	 Apagar y volver a encender el dispositivo Resetear alarmas entrando en la carpeta de funciones y pulsando la función rAP (Reset Manual)

DATOS TÉCNICOS (EN 60730-2-9)

Clasificación: Montaje: Tipo de acción: Grado de contaminación: Grupo del material: Categoria de sobretensión: Tensión impulsiva nominal: Temperatura: Alimentación: Consumo: Categoría de resistencia al fuego: Clase del software: Duración batería RTC:	dispositivo de comando automático electrónico (no de seguridad) para incorporar en panel 1.B 2 Illa Il 2500V Utilización: -5 +55 °C - Almacenamiento: -30 +85 °C SMPS 100-240 V~ ±10% 50/60 Hz 5,5W max D A Sin alimentación externa, la batería del reloj durará 3 años.				
	INFORMACIÓN ADICIONAL				
Características Entradas	NTC. EQ.0°C 110°C. DTC. EE.0°C 1160°C. DT1000. 40.0°C 1160°C				
Campo de medición.	(en display con 3 digitos + signo)				
Precisión:	±1.0° para temperaturas inferiores a -30°C				
	±0,5° para temperaturas comprendidas entre -30°C e +25°C +1.0° para temperaturas superiores a +25°C				
Resolución:	1 o 0,1 °C				
Zumbador:					
Entradas Analogicas/Digitales:	1 entrada digital (D.I.) multi-función libres de tensión				
Correctory stiene Salidae					
Salidas Digitales:	OUT1 : 1 relé SPST: 2HP máx 240V~				
5	OUT2: 1 relé SPDT: 1HP máx 250V~				
	OUT3 : 1 relé SPDT: 8(4)A máx 250V~				
	OUT4 : 1 relé SPST: 8(4)A máx 250V~				
Salida OC (Open Collector):	OC: 1 salida multi-función: 12V- 20mA				
Características Mecánicas					
Dimensiones:	121 x 92 mm				
Bornes: Conectores:	bornes faston y de tornillo para cables con sección de 2,5mm² TTL para conexión Unicard / Device Manager (mediante DMI)				
Humedad:	Utilización / Almacenamiento: 1090 % RH (no condensante)				
Normativas					
Compatibilidad Electromagnética:	El dispositivo es conforme a la Directiva 2004/108/EC				
Seguridad:	El dispositivo es conforme a la Directiva 2006/95/EC				
Segundad Alimentaria.	- idóneo para conservación				
	- aplicación: aire				
	- entorno climatico: A				
	- clase de medición i en un rango de -25°C a 15°C (*) (*utilizando exclusivamente sondas Eliwell)				

NOTA: Las características técnicas, que aparecen en el presente documento, referidas a la medición (campo, precisión, resolución, etc.) hacen referencia al instrumento en sentido estricto, y no a posibles accesorios suministrados como, por ejemplo, las sondas. Esto supone, por ejemplo, que el error que introduce la sonda se añade al ya característico del instrumento.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

¡Atención! Trabaje sobre las conexiones eléctricas sólo y únicamente con la máquina apagada.

El instrumento dispone de conectores faston y de tornillo para la conexión de cables eléctricos con sección máx 2,5mm² (un sólo conductor por borne). Asegúrese que el voltaje de la alimentación corresponda al requerido por el instrumento.

Las **sondas de temperatura** (NTC, PTC, PT1000) no se caracterizan por ninguna polaridad de inserción y pueden prolongarse utilizando un cable bipolar normal (téngase en cuenta que la prolongación de las sondas afecta al comportamiento del instrumento desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética EMC: debe prestar atención especial al cableado). Es conveniente mantener los cables de las sondas, de la alimentación y el cable de la serial RS485, separados de los cables de potencia.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

La presente publicación es de propiedad exclusiva de ELIWELL CONTROLS SRL, que prohibe absolutamente su reproducción y divulgación si no ha sido expresamente autorizada por la misma ELIWELL CONTROLS SRL.

Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de este este documento; no obstante ELIWELL CONTROLS SRL no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la utilización de la misma. Dígase lo mismo sobre cada persona o sociedad que han participado en la creación y redacción del presente manual. ELIWELL CONTROLS SRL se reserva el derecho de aportar cualquier modificación, estética o funcional, sin previo aviso y en cualquier momento.

RESPONSABILIDAD Y RIESGOS SECUNDARIOS

- ELIWELL CONTROLS SRL no responde por los posibles daños que deriven de:
- instalación/uso distintos de los previstos y, en particular, no conformes con las prescripciones de seguridad previstas por las normativas y/o suministradas con el presente documento;
- uso en cuadros que no garanticen una adecuada protección contra las descargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje realizadas;
- uso en cuadros que permitan el acceso a partes peligrosas sin el uso de herramientas;
- el manejo inexperto y/o alteración del producto
- instalación/uso en cuadros no conformes a las normas y disposiciones de ley vigentes

CONDICIONES DE USO

Uso permitido

Con el fin de lograr una mayor seguridad, el instrumento debe instalarse y utilizarse según las instrucciones suministradas y en particular, en condiciones normales, no deberán ser accesibles las piezas con tensiones peligrosas. El dispositivo deberá protegerse adecuadamente del agua y del polvo según su aplicación y debería también ser accesible sólo con el uso de una herramienta (con excepción del frontal). El dispositivo es idóneo para ser incorporado en un equipo de uso doméstico y/o similar en el campo de la refrigeración y ha sido verificado por lo que se refiere a su seguridad según la base de las normas armonizadas europeas de referencia.

Uso no permitido

Está totalmente prohibido cualquier otro uso distinto del permitido. Se debe tener en cuenta que los contactos de relé suministrados son de tipo funcional y están sometidos a desgaste: los dispositivos de protección previstos por la normativa del producto o sugeridos por el sentido común según específicas exigencias de seguridad, deben realizarse por afuera del instrumento.



Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi 32010 Pieve d'Alpago (BL) - ITALY Telefono: +39 0437 986 111 Fax: +39 0437 989 066 www.eliwell.com

Technical Customer Support:

Technical helpline: +39 0437 986 300 E-mail: techsuppeliwell@invensys.com

Sales:

E-mail:

Telefono: +39 0437 986 100 (Italia) +39 0437 986 200 (otros

+39 0437 986 200 (otros países) saleseliwell@invensys.com



